

ここがポイント! 電子マネー決済

フェリカマーク  に
音が鳴るまで
しっかりタッチしよう

途中で動かすとエラーになるよ



決済が完了すると金額の
修正・取消はできません

間違えた場合は、現金で返金する等、現場で対応してください

読み取り時のエラー音に注意

ピーッピーッピーッ
(警告音のみ)

単純な読取エラーです。
カードを途中で動かさないよう
もう一度、決済音が鳴るまで
タッチしてください。

**ピピピピピッ もう一度
タッチしてください**

処理が完了していません。
もう一度、決済音が鳴るまで
タッチしてください。

※「処理未了」のレシートが出た場合
「残高照会」で決済状況を確認してください